

停電灯

緊急停止スイッチ

電話機

操作盤

手摺り



戸開きボタン
行先階ボタン
非常ブザーボタン

天井板

操作盤



ホールボタンを押すとボタンが電灯します。
また基準階には管理用キースイッチが付きます。